

运输和保存过程中的注意事项

1、运输过程中的注意事项

- 整体泵机组可用底座上的四个吊钩来起吊。

- 当要单独起吊泵时，可用吊索套在泵的两端填料函孔下部处，吊索位置尽量往中间靠。

- 起吊机组或机组中的某一设备时，要事先看好机组上的各种管路（密封冲洗管路，仪表接线管路）是否妨碍起吊，如可能碰到吊索，应将其拆除，等吊装后按原样装好。

- 在起吊过程中决不允许吊在轴或轴上的其它零件上。

- 在起吊泵时决不允许吊在泵两端的轴承体上。泵盖上的两个起吊孔只能用来起吊泵盖用，而绝对不能用来起吊整泵。

- 起吊时被吊设备应基本保持呈水平状态。

2、保存过程中的注意事项

用正确的方法来操作，并对机组的关键部位进行精心保养将能有效地提高机组的寿命。

- 在机组出厂一年以上或在露天放置较长时间后，应对泵及电机的轴承，泵的机械密封进行清洗。拆装方法及注意事项见泵说明书中的说明。一般用汽油或煤油进行清洗。

- 在泵机组停运保养期间，每天对泵盘车 180 度。

- 在泵机组停运保养期间，定期对泵进行清理，保证泵机组干净整洁。

- 在温度比较低的地方，在泵机组停运保养期间，要求对泵内介质进行放空保养。